Certificado de Garantia DESCARREGADOR DE BATERIAS 250 A

TERMOS DE GARANTIA:

1. Somente será concedida a garantia mediante apresentação do documento de Retorno de Mercadoria (RMA) disponível em nosso site.

2. Os carregadores/dessulfatadores são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação, peças ou componentes que, devidamente comprovados na fábrica, dentro do período de garantia, serão considerados consertados gratuitamente conforme o caso.

3. Este equipamento tem garantia de 12 meses, contados da data de fornecimento ao usuário, sendo 3 meses concedido o prazo legal (C.D.C.) e mais 9 meses concedidos pelo fabricante.

4. NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA: Mau uso do equipamento, instalações elétricas inadequadas, despesas com fretes, produtos danificados em consequência de acidentes de transporte ou manuseio inadequado, bem como abrir o produto em garantia sem a autorização da Luffe ou violar o lacre interno.

NOTA: ANTES DE ENVIAR O EQUIPAMENTO PREENCHER O FORMULÁRIO DE RETORNO DE MERCADORIA (RMA) EM NOSSO SITE WWW.LUFFE.COM.BR



Av. Coronel Aparício Borges, 804 - CEP 90.680-570 - Porto Alegre - RS Fones 51 3318.7074 / 3318.7442 CNPJ 94.552.494/0001-60 - Inscr . Est. 096/2283134 Analisador de carga de Baterias



DESCARREGADOR DE BATERIAS 250 A



www.luffe.com.br

www.luffe.com.br

APRESENTAÇÃO DO MANUAL

MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

NOME TÉCNICO: Sistema de teste de autonomia de baterias **Marca:** Luffe Indústria de Carregadores de Baterias **Modelo:** Descarregadores de Baterias 250 Amperes



Fornecedor / Fabricante:

LUFFE IND. DE CARREGADORES E TESTADORES DE BATERIAS Av. Coronel Aparício Borges, Cx. Postal 804 CEP 900680-570 Porto Alegre - RS - Brasil Fone +55 (51) 3318.7442 / (51) 3318.7074 CNPJ 94.552.494/0001-60 / Insc. Est. 096/2283134 www.luffe.com.br - luffe@luffe.com.br

ATENÇÃO

Para maior segurança:

Leia e entenda todas as instruções contidas nestas Instruções de uso antes de instalar ou operar este equipamento. Sempre use EPIs. Nota: Estas instruções de Uso devem ser lidas por todos os operadores do equipamento.



ÍNDICE

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Indicação do equipamento	4
- Princípios e fundamentos aplicados para o funcionamento do produto	4
- Software LUFFE1000WIN	4
- Descrição do equipamento	5

DESCRIÇÃO DAS PARTES DO EQUIPAMENTO

- Descrição das partes: Frontal	6
- Descrição das partes: Traseira	6
- Descrição das partes: Painel	7
- Descrição das partes: Status placa eletrônica	7
- Descrição das partes: Acessórios.	8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Características da Unidade	9
- Outras especificações	9
- Principais características do sistema	9

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Cuidados	10
- Pré requisitos	
- Instalação	10
- Software LUFFE1000WIN	

OPERAÇÃO DO APARELHO

- Definindo parâmetros para descarga13
- Funções do equipamento15
- Configurando parâmetros e funções no equipamento16
- Teste com medição de células1
- Geração de relatórios20
- Análise de relatórios
- Funções extras LUFFE1000WIN

CONSIDERAÇÕES FINAIS

	JZ
- Cuidados com o descarregador	32
- Consultar Assistência técnica	



22

Prezado cliente

Parabéns pela excelente escolha. Ao comprar equipamentos com a qualidade "LUFFE", pode ter certeza da aquisição de produtos de tecnologia compatíveis com os melhores do mundo em sua classe. Este manual lhe oferece uma apresentação geral do seu equipamento. Descreve detalhes importantes que poderão orientá-lo na sua correta utilização, assim como na solução de pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer. Aconselhamos a sua leitura completa e conservação para futuras consultas.

Indicação do equipamento

Este descarregador de baterias microprocessado de alta precisão com histórico de uso, se destina a testes de autonomia de baterias tracionárias novas ou recuperadas, através da dessulfatação (via dessulfatador Maxxi SHOCK), indicando laudo preciso e completo da autonomia da bateria em teste. Com este equipamento é possível afirmar com alta precisão o estado de autonomia da bateria via display LED ou software LUFFE1000WIN com comunicação inteligente via USB para seu computador.

Princípios e fundamentos aplicados para o funcionamento do produto

Um equipamento descarregador tem como objetivo os seguintes itens:

- Através de descarga ajustável consumir energia da bateria
- Com microprocessador inteligente monitorar a descarga da bateria
- Gerar laudo com alta precisão para denominar autonomia real da bateria via software poderoso de registros e análise
- Possibilitar ao usuário identificar baterias/células defeituosas afim de corrigir erros de maneira fácil e rápida

- Em conjunto com software poderoso de laudos gerar parâmetros de teste para que se use os padrões das grandes marcas de baterias e desta maneira tornar o resultado 100% fiel ao da fábrica

Software LUFFE1000WIN

Este software possibilita a comunicação entre equipamento e computador, onde é possível coletar todos os dados dos testes realizados e então gerar um relatório com alta precisão de todo o ciclo de descarga da bateria, um laudo completo da autonomia da bateria 100% fiel aos padrões da fábrica. Cada laudo é gerado automaticamente via software (em formato .xlsx / do editor de planilhas).



IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Descrição do Equipamento

O descarregador de baterias tracionárias é um sistema de teste de autonomia de baterias completo, microprocessado, inteligente. Consegue analisar por completo o ciclo de uma bateria e gerar um laudo de alta precisão para fácil análise do usuário.

Foi desenvolvido para suprir a necessidade do mercado onde não era possível o teste fiel e por completo de uma bateria afim de se estipular sua capacidade real de Ah.

Com a implementação do sistema microprocessado é possível o controle da descarga automaticamente, exceto controle de corrente. Desta forma o teste não necessita de um operador fixo no local podendo assim testar mais de uma bateria por vez (uma por equipamento). Devido ao sistema microprocessado todas as informações necessárias para um laudo preciso e correto são coletadas automaticamente minimizando erros de medições e tornando mais fácil a análise da bateria. Em conjunto com o software LUFFE1000WIN se torna uma ferramenta poderosa de análise de autonomia de baterias, transmitindo confiabilidade para o usuário.

O software LUFFE1000WIN, que acompanha o equipamento, é capaz de armazenar todos os históricos dos equipamentos que o usuário possui, com ele o usuário se torna capaz de produzir laudos precisos sobre o estado atual das baterias testadas e assim indicar com gráficos ou planilhas de trabalho (excel/.xlsx) a autonomia de qualquer bateria testada. As planilhas são de grande importância na geração do laudo pois com elas é possível identificar o ciclo de descarga apropriado e com isto ajustar a descarga de corrente conforme padrões de fábrica, de acordo com o ciclo de teste adotado o Ah real da bateria irá mudar portanto a grande importância destas planilhas no manuseio do equipamento.

Tudo isso em conjunto com o sistema sonoro de aviso a documentação do processo de descarga se torna completo ao analisar também as células individualmente, desta maneira o laudo para identificar problemas com células é facilmente preenchido e torna a análise do sistema de descarga completa, sem brechas e fácil para o operador. Onde houver baterias com autonomia duvidosa o sistema de descarga conseguirá identificar e indicar onde o erro se encontra, célula por célula.



DESCRIÇÕES DAS PARTES DO EQUIPAMENTO

Descrições das partes Frontal



- 1 Entrada de ar (refrigeração)
- 2 Rodízio
- 3 Superfície

Descrição das partes: Traseira



DESCRIÇÕES DAS PARTES DO EQUIPAMENTO

Descrições das partes: Painel



5. Chave liga

- 6. Teclas de seleção
- 7. Comunicação
- 8. Placa de controle
- 9. Ajuste de corrente

Descrições das partes: Status da placa eletrônica





Descrições das partes: Acessórios



- 12. Cabo USB-C
- 13. Conector adaptador
- 14. Pen Drive com o Software LUFFE1000WIN
- 15. Adaptador garras



16. Cabo de rede NBR-14136 (5m) **17.** Conector de bateria 350 (4m)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características da Unidade Padrão 200VDC

48 Volts 250 Amperes 32, 36 Volts 210 Amperes 24 Volts 125 Amperes 12 Volts 70 Amperes

ALIMENTAÇÃO

Tensão de alimentação AC (Corrente alternada): 220VAC 10% - 60Hz Potência de entrada: 220 Watts Potência máxima da saída em 48VDC: 12.000 Watts

DIMENSÕES

560 x 850 x 780 mm (Largura x Comprimento x Altura) Peso: 68 Kg

Principais características do sistema:

- Transferência de dados via USB-C
- Programa LUFFE1000WIN
- Histórico de descargas em Planilha do Excel (.xlsx)
- Planilhas com padrões precisos de descarga para ajuste fácil
- Controle total via software, modo On-Line
- Sistema inteligente microprocessado
- Capacidade de uso em baterias de diversas tensões, min. 12Vdc
- Ajuste de corrente de descarga manual
- Simulação de ciclo de trabalho
- Aviso sonoro programável
- Proteção contra correntes de curto
- Laudo completo de baterias e células via sistema de teste de autonomia



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

ATENÇÃO

O sistema só deve ser instalado por pessoa capacitada e com total compreensão deste manual. Risco de choque elétrico e queimaduras durante o manuseio do equipamento, podendo ferir e causar danos sérios a indivíduos atingidos.

Cuidados:

- Este equipamento deve ser instalado apenas por responsável técnico e o mesmo deve obedecer as normas de segurança da empresa onde será instalado e às normas descritas neste documento.

- Quaisquer inconformidades com os pré-requisitos da instalação a mesma deve ser interrompida até que sejam atendidos e regularizados.

- Esta Unidade tem um risco de superaquecimento devido a sua natureza resistiva e potência elevada portanto a atenção no manuseio do equipamento e em sua instalação devem ser redobrados.

- Jamais manuseie o equipamento energizado, sempre bloqueie a descarga

e desarme os disjuntores. SEMPRE use EPI's

Pré-requisitos:

Para instalar o equipamento primeiro deve ser feita a verificação dos pré-requisitos:

- Tensão de alimentação 220VAC 10% 60Hz
- Local de acesso restrito a pessoas autorizadas
- Local ventilado e sem obstruir a saída de ar do equipamento
- De preferência em local onde não será necessária a movimentação do equipamento

Instalação:

Antes de efetuar a instalação se certificar de que o equipamento está com a chave "LIGA" em posição desligada.

1. Equipamento deve ser alimentado com rede 220VAC em seu cabo de alimentação

- 2. Desarme os disjuntores de ajuste de corrente
- 3. Acione a chave "LIGA"
- 4. Observe o sistema de refrigeração ser ligado
- 5. Observe o sistema eletrônico ser ligado
- 6. Aguarde o sistema se estabilizar
- 7. Desligue o equipamento, chave "LIGA"

O sistema só deve ser instalado por pessoa capacitada e com total compreensão deste manual. Risco de choque elétrico e queimaduras durante o manuseio do equipamento, podendo ferir e causar danos sérios a indivíduos atingidos.

Isto conclui a instalação do DESCARREGADOR DE BATERIAS



OPERAÇÃO DO APARELHO

COMEÇO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE LUFFE1000WIN







Software LUFFE1000WIN:

Antes de iniciar a instalação no computador desejado, recomendamos que se certifique para que os seguintes itens sejam atendidos:

- Computador com porta USB-A
- Instalado o software EXCEL para maior compatibilidade, editor de planilhas
- Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10
- Conexão com internet (para instalação do driver caso necessário)
- Operador com conhecimento em informática básico

- 1 Porta COM virtual liberada no registro entre 3-15 (somente se houver erros na comunicação)

- 1. Conectar a pen drive fornecida na porta de comunicação USB-A
- 2. Aguardar instalação do driver do pen drive (automático)



3. Copie os arquivos do pen drive para uma pasta de fácil acesso no computador



- 4. Remova o pen drive e guarde-o em segurança
- 5. Instalação nova Dê um clique duplo em "Setup_LUFFE1000W_1.0.27" Instalação antiga - Dê um clique duplo em "Update_LUFFEW.1.0.27"



INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- 6. Clique em "Executar"
- 7. Clique em "Avançar" e então escolha o diretório de instalação



- 8. Clique na caixa de diálogo "Instalar arquivos de Drivers USBxSerial"
- 9. Clique na caixa de diálogo "Criar icone na Área de trabalho"
- 10. Clique em "OK" quando solicitado
- 11. Clique em "instalar" e aguarde o termino da instalação



12. Reinicie o computador clicando na caixa de diálogo "Sim, reiniciar o computador agora"



Instalação do software LUFFE1000WIN concluida



OPERAÇÃO DO APARELHO

Definindo parâmetros para descarga:

Antes de iniciar a descarga da bateria ou de até mesmo ligar o equipamento devemos definir os parâmetros de descarga para assim proceder de forma correta o teste de autonomia.

Façamos o procedimento a seguir :

1. Acesse o computador onde fora instalado o software LUFFE1000WIN

- 2. Procure pela pasta onde os arquivos do pen drive foram copiados
- 3. Acesse a pasta modelos de descarga

4. Escolha qual modelo de bateria será testado e abra o arquivo correspondente

MERCEN DE DESCRIPTION				크미즈	- 1			😑 🛛 🎭 🛷			1-00800144	U) - bot				Des E	
COCO IN A DET REMORDE + 1- Abud +	MODELOS DE DESCARSAIS	× 📖 P	wopacar HODBLON DE DENCAR	AD (2)	1		Paperbald	Security Experision Physic	n Pilender	Bader Bandle	tala 🛛 Syrres	na rođuloj) Parts				all Composition
Organism + 🔯 Cârt + Compatibur ca	+ Jepolair Enal Gravar Nevapanla		55	- 11 0		0	- Bed	- 14 - 14 - 2 8 - 12 - 14 - 4 -	= = = 0 = = = 11	Property from the	U.	s = [51 -	a Inneals b	9 B	2.2.2	No.	ĝτ ₽ hastor indere
Panoritos -	None 1	Detode nedificação	Teo 1a	naria	- H	10.704		Note 1		POTATATI C		Balleri	Charlotter -	NUMBER OF COMPANY	10	a	10.21 +
🗮 Área de Trabalho	3 1- MODELO 2MOETS	25/19/2007/08 23	Planiko do Mussoli	27.68	- 2	4		A Cologa	NER DRO.								
U Deophou	ST 2- MODELO 32/0175 DEMRIO	06(11)00171109	Planiha do Missoraf	29 69	- 6	-											
Developede	2-M005LO 35V0175	06/18/00/7111:27	Planifra do Microsof	27 KD	- 11							LAUDI	O DE DESCA	RGA DE BA	TERIAS		
CreDeter	E 2-MODELO HEVOLTS	29/19/2017 08:26	Planiho do Morosaí	20.65	- 1			Coleque LOGO arp			Observable - C		DBT	7 1000W			
	E + MODELO EVOLTS	29/99/2017 08 27	Planife do Misseaf	20.63		-				_				Concession in the local data			
Can Biblichercan					- 8	-	-	n na canpo address pr	him kramon)	Clienta					a .	Adventis	CN0
Cocurrentes					- 14		Date		Сарас	dade nominal da		Tenal	ila nominal da		Ajuda da	Curventa para	Capacitate
Enapera							Loca		1	ABESS SAFE			DO MINING		00	descarga (0)	Feat (NP)
Voes					0	Rea	ponativel		Cid	o de Descarge (C Henes)		Vp	e minime (N)		6,0	•	٥
(* Competiador										Análise	da bateria:			All de singuive den (All)		If its analysic () (
Eleco Local (C.)						1	Hanki	o da reedição (horas)									
ca delor IXI								Analiae Inicial		1º hora	2' Painta	2' Passa	d' hora	6º hara	d'han	7º Pasea	0° hara
5 publics (*) SERVERO (2:0						1	Decodore	Charlesone Ware	Ype	Vpe	Ver	Vpe	Yes	Vpe	Vpe	Ype	Vpe
×	I					105	INCOM	Final Inicia	i (płos	(pica)	[Bico]	((\$100)	(pitro)	(pica)	(pice)	(pizo)	(pica)
L-MODELO SHVOLTS I Inde a	alconw as that Tarvenho 26,2	a	митаю офонули шал заята			41		A Res March			I		1.04				
Planta da Parecolt escal datareo a	stavo DALS de Hadificaçãos 29(0	e/2017 08123							- W							0.001-	1

Nesta planilha você encontrará todas as informações necessárias para uma descarga de forma correta, eficiente e precisa.

5. Alterando os valores nos campos editáveis rapidamente conseguimos o padrão de descarga a ser usado em nosso teste

6. Preencha "Logo", "Data", "Responsável" e "Cliente" conforme necessidades da empresa.

7. No campo "Capacidade Nominal da bateria (Ah)" insira o valor em Ah da bateria em teste, alguns modelos de baterias informam este valor no adesivo descrito como "C8 = xxx Ah"

OBS: Sempre insira o valor de C8, nunca o de C5 ou outro 'C'. Se a bateria informar o valor da capacidade sem mencionar o 'C' torne este o valor correto a ser inserido.

8. Insira agora no campo "Ciclo de descarga (C horas)" o padrão do teste adotado, não é recomendado testes com um número de horas baixo, pois a autonomia da bateria é comprometida.

NOTA: De acordo com o teste 'C' de horas a autonomia da bateria é comprometida devido ao fato da bateria não aguentar fornecer grandes quantidades de corrente durante um tempo contínuo portanto ao se definir um teste 'C' de horas alto a autonomia da bateria é mais fiel.

OBS: Refere-se a teste 'C' o ciclo de trabalho da bateria, ou seja, o regime de trabalho em que ela é submetida, para simular a descarga da bateria devemos estipular portanto o seu regime de trabalho que por padrões é C5 ou C8.

9. Observe os valores de "Corrente média para descarga (A)", "Corrente para descarga (A)"e "Capacidade real (Ah)".

OBS: Experimente valores de 'C' diferentes e observe a capacidade real da bateria mudar.



OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

brancas) Cliente					Correnta média para descarga (A)	86	Autonomia	0%
I	Capacidade nominal da bateria (Ah)		350	Tensão nominal da bateria (V)		Ajuste da tensão minima (V)	Correnta para descarga (A)	Capacidade real (Ah)
Ciclo de Descarga (C Horas)			4	Vpe minimo (V)		0,0	74	297

NOTA: Estes valores de "Capacidade Real (Ah)" sempre serão proporcionais ao teste 'C' escolhido portanto preste atenção neste campo.

10. Agora prossiga para o ajuste da tensão mínima e nominal da bateria para bloqueio da descarga.

11. No campo "Tensão nominal da bateria (V)" insira o valor de tensão da bateria a ser testada

12. No campo "Vpe mínimo (V)" insira o valor mínimo de tensão para cada elemento, este valor será o valor de bloqueio, padrão 1,7Vpe.

NOTA: Não escolha um valor muito baixo pois desta maneira as placas da bateria serão danificadas permanentemente deteriorando de forma muito mais rápida do que ao se escolher um valor que não entre em descarga profunda, 1,7Vpe padrão.

13. Observe agora o valor para bloqueio do equipamento, em nosso caso 20,4V.

,	rancas)	Cliente			Correnta média para descarga (A)	86	Autonomia	0%
	Capacidade nominal da bateria (Ah)		350	Tensão nominal da bateria (V)	24	Ajuste da tensão minima (V)	Correnta para descarga (A)	Capacidade real (Ah)
Ciclo de De (C Hor		Descarga oras)	4	Vpe minimo (V)	1,70	20,4	74	297

14. Salve a planilha em uma nova pasta onde será depois inserido o laudo do sistema eletrônico, voltaremos a usar esta planilha posteriormente.

Agora com estas informações podemos proceder para a descarga da bateria, observe que os valores são preenchidos automaticamente assim que inserido valores nos campos editáveis.

Usaremos os dados da planilha a seguir

15. Neste momento começaremos a utilizar o descarregador de baterias portátil

16. Conecte o equipamento na bateria

17. Ligue o equipamento na chave "LIGA"

Explicaremos as funções do equipamento a seguir

É de grande importância que todos os usuários entendam completamente estas funções para evitar problemas de configuração no futuro.



OPERAÇÃO DO APARELHO

Funções do equipamento

 F1 - ON / OFF (iniciar ciclo) Usado para acionar o equipamento quando se quer dar início a um ciclo de teste. F2 - Tensão mínima de bloqueio Usado para determinar o Vpe mínimo durante o teste a fim de bloquear o equipamento. F3 - Tensão nominal da bateria Usado para determinar a tensão nominal da bateria em teste. F4 - Horas da descarga (atual) Exibe o tempo em horas da descarga atual. F5 - Minutos da descarga (atual) Exibe o tempo em minutos da descarga atual. F6 - Horas da descarga (último) Exibe o tempo em minutos da descarga atual. F7 - Minutos da descarga (último) Exibe o tempo em minutos da última descarga realizada pelo equipamento. F7 - Minutos da descarga (último) Exibe o tempo em minutos da última descarga realizada pelo equipamento. F7 - B - Leitura de tensão final Exibe a tensão lida durante o final do teste. F9 - Leitura de corrente final Usado em conjunto de F11 para simular um regime de trabalho da bateria. Define tempo de descarga em minutos. 	 F12 - Leitura de quantidade de ciclos Exibe a quantidade de ciclos realizados durante o teste. F13 - Ah de descarga da bateria Exibe o resultado do cálculo da corrente em função do tempo para determinar o Ah da bateria em teste. F14 - KWh de descarga da bateria Exibe o resultado do cálculo do consumo da bateria em teste. F15 - Limite de corrente máxima(proteção) Limitado pela potência do equipamento. F16 - Tempo de registros Define o tempo em minutos para registrar os eventos da descarga (especial) Função especial, padrão 0. NOTA Sempre 0. F19 - Menu última tensão (especial) Função especial, padrão 0. NOTA Sempre 0. F20 - Ajuste fino do sensor hall (especial) Função técnica exclusiva. Não alterar. F21 - Número do registro (atual) Exibe o número do arquivo sendo gravado no momento, histórico. F22 - Ajuste de tempo do alarme Define o tempo em que o alarme será acionado em minutos, indiferente do reset, com reset em qualquer tecla.
	Versao de software R80

OPERAÇÃO DO APARELHO

Entendendo as funções agora podemos configurar o equipamento para o teste de autonomia.

Configurando o equipamento

18. Observe o equipamento iniciar e indicar a tensão de bateria no display superior e a corrente atual no display inferior

19. Com o auxílio das teclas selecione F2 - Tensão mínima de bloqueio

- Tecla "CIMA" até chegar em F2
- Tecla "MENU" para entrar no modo de configuração do parâmetro
- Tecla "CIMA" ou "BAIXO" para alterar o valor
- Tecla "MENU" para salvar alterações

20. De acordo com nossa planilha **MODELO** vamos definir o **Vpe mínimo** para o bloqueio do teste/equipamento.

- Alterar o valor para 20,4, Vpe da planilha MODELO

NOTA - Este valor será o de bloqueio portanto quando a tensão da bateria chegar neste valor o equipamento encerrará o teste e bloqueará a descarga. 21. Com o auxílio das teclas selecione F3 - Tensão nominal da bateria

- Alterar o valor para 24, tensão da bateria em teste, tensão nominal da planilha

MODELO

22. De acordo com preferências do cliente podemos também definir um regime de trabalho simulado para o teste a ser feito, não usaremos neste exemplo mas explicaremos a seguir:

- 22.1 - Selecione **F10 - Ajuste de tempo ciclo de descarga** com o auxílio das teclas

- Altere o valor como desejar, exemplo 10

- 22.2 - Selecione **F11 - Ajuste de tempo intervalo de descarga** com o auxílio das teclas

- Altere o valor como desejar, exemplo 5

- 22.3 - Com estas configurações o teste de descarga será fracionado em 10 minutos de descarga para cada 5 minutos de descanso, em 1hora a descarga será de 40 minutos e o descanso de 20 minutos no total.

23. Agora conectamos a bateria no equipamento, com acessórios se necessário 24. Desarme todos os disjuntores

25. Com o auxílio das teclas selecione F1 - ON/OFF

- Mude de '0' para '1', fazendo isto ligamos o equipamento

26. Agora de acordo com a planilha **MODELO** definimos a corrente com os disjuntores de ajuste

- Acione o disjuntor até que se consiga o valor desejado de corrente, limitado pela potência do equipamento.

Por isso se faz a necessidade de ter a planilha **MODELO** em mãos para que assim se possa definir a corrente de descarga de acordo com o teste desejado, sempre respeitando os valores definidos por ela.



OPERAÇÃO DO APARELHO

De acordo com a planilha **MODELO** podemos facilmente identificar o valor a ser ajustado, sem necessidade de cálculos em função do tempo ou da capacidade da bateria.

brancas)	Cliente			Correnta média para descarga (A)	86	Autonomia	0%
Capacidade bateri	e nominal da ia (Ah)	350	Tensão nominal da bateria (V)	24	Ajuste da tensão minima (V)	Correnta para descarga (A)	Capacidade real (Ah)
Ciclo de (C H	Descarga oras)	4	Vpe minimo (V)	1,70	20,4	74	297

Observe o campo "Corrente para descarga (A)", "Corrente média para descarga (A)" e "Capacidade real (Ah)". Após inserir o valor desejado de "C" e a "Capacidade nominal da bateria (Ah)" obtemos os valores destes três itens, mas vale ressaltar que de acordo com o teste "C" adotado estes valores mudarão mesmo sendo para a mesma bateria, regra básica sendo quanto maior o "C" mais autonomia e quanto menor o "C" menos autonomia.

O campo "**Corrente média de descarga (A)**" é usado para estabelecer uma faixa de descarga mais próxima do valor do campo "**Corrente de descarga** (**A**)", por isso o valor é mais alto. Baterias tendem a perder capacidade de gerar corrente devido a queda de tensão natural durante uma descarga, com esta compensação a descarga é mantida dentro da faixa calculada.

27. Com o valor de corrente ajustado igual ou o mais próximo possível de "Corrente média para descarga (A)" podemos iniciar o teste

28. Agora devemos verificar qual arquivo está sendo gravado, para isto selecione **F21 - Número de registro (atual)** e anote este número na planilha **MODELO**

A configuração do descarregador está concluida

29. O teste durará até a bateria chegar na tensão ajustada em F2 - Tensão mínima de bloqueio

30. Equipamento bloqueia automaticamente, todas informações salvas em arquivo de relatório

Fim do teste de autonomia

Teste com medição de células

É de **grande importância** a medição das células em conjunto com o teste de autonomia para que assim o laudo final seja preciso e indique exatamente aonde encontram-se os erros. Para isto observe que é necessário ter em mãos o acessório de medição (multímetro) e também um densímetro (não acompanha o equipamento).

31. **Antes** de iniciar o teste de autonomia é preciso realizar algumas medições na bateria afim de registrar todos os valores em que a bateria vai estar durante o teste de autonomia.

- Tenha em mãos o acessório de medição de células e multímetro

- Densímetro

- Planilha MODELO, de acordo com a tensão da bateria a ser testada.



OPERAÇÃO DO APARELHO

32. Comece a medir as células e anotar os valores nos campos editáveis da planilha **MODELO**, primeiro preencha os itens iniciais e após os itens de hora em hora. Observe a planilha a seguir

15	100.0	VVIIJAANUI		-	(C He	oras)	ů.		she,	uninno (v)	1,10	40,0	10	000
54			Análise da bateria:				Ah do arquivo DBT (Ah)	8	Nº do erquivo DBT	1				
15	2	Horári	o da mediçi	io (horas)	7									
18	MEN		Anal	ise inicial	'	1° hora	2° hora	3° ho	ora	4° hora	5° hora	6° hora	7° hora	8° hora
2	E NEG.	Densidade Inicial	Densidade Final	Vpe Inicial5	Vpe (pico)6	Vpe (pico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)		Vpe (pico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)
10	1°	3	4											
20	2°					_								
21	3°					Dá		n	9	1				
22	4°						I <u>J</u> I		C	LL				
20	5°													
24	6°													
3	7°													
	8°													

Item 1 "Nº do arquivo DBT":

- Utilizado para identificar qual o teste de autonomia feito no descarregador que corresponde a esta planilha

Item 2 "Elementos":

- Utilizado para ordenar as células da bateria, sempre o 1º elemento é NEGATIVO

Item 3 "Densidade Inicial":

- Utilizado para anotar o valor da densidade da solução da célula antes do teste

Item 4 "Densidade final":

- Utilizado para anotar o valor da densidade da solução da célula após o teste

Item 5 "Vpe Inicial":

- Utilizado para anotar o valor de tensão do elemento antes do teste Item 6 "**Vpe (pico)**":

- Utilizado para anotar o valor de tensão do elemento durante o teste Item 7 **"Horário da medição (horas)":**

- Utilizado para anotar o horário em que o teste é feito, HH:mm Item 8 **"Ah do arquivo DBT (Ah)":**

- Utilizado para exibir a autonomia da bateria quando o teste for concluído, necessário pegar este valor do **arquivo de relatório gerado pelo software**

33. Conecte o multimetro de medição no equipamento e ligue-o

34. Anote os valores de Vpe inicial, Densidade inicial, Horário da medição na planilha **MODELO**



OPERAÇÃO DO APARELHO

- 35. Defina o valor de F22 Ajuste de tempo do alarme com auxílio das teclas - Altere o valor para '60', que definirá o acionamento de hora em hora
- 36. Realize os passos de 1 até 28 para começar um teste de autonomia
- 37. Anote o valor de F21 Número de registro (atual) na planilha MODELO, item 1
- 38. Com a descarga já iniciada realize uma medição de Vpe nos elementos da bateria em teste e anote na planilha MODELO, Item 6

39. Anote o valor da corrente inicial durante o teste na planilha MODELO, Item 10 40. Assim que soar o alarme inicie uma nova medição de Vpe nos elementos da bateria em teste, sem desligar o equipamento, e anote na planilha MODELO, Item 6

- Repita este passo completando as colunas de horas até terminar o teste

41. Ainda guando soar o alarme anote também o valor da corrente e anote na planilha MODELO, Item 11

- Repita este passo completando as colunas de horas até terminar o teste **OBS:** Para desacionar o **alarme** pressione qualquer tecla

-	~								c m	~ •			
a5	7°												
26	8°												
22	9°												
25	10°												
	11°												
	12°												
	POS						Resum	de anális	se:				
32	inse	rir valores nos ente e tempera	campos de tura apenas	Inicial	Pico	1° hora	2° hora	3° hora	4° hora	5° hora	6° hora	7° hora	8° hora
33	Те	nsão da bat	teria (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Temperatur	ra (°C)	12									
35	Corre	ente média (A)	#DIV/0!	Corrente (A)	10	11							

Item 10 "Corrente de descarga inicial":

- Este campo deve ser preenchido com a corrente inicial de descarga do teste de autonomia

Item 11 "Corrente de descarga após 1 hora":

- Este campo deve ser preenchido com a corrente de descarga após 1 hora do teste de autonomia

Item 12 "Temperatura (°C)":

- Este campo é reservado para anotar a temperatura da bateria durante o teste de autonomia, opcional

42. Ao final do teste de autonomia anote a densidade de cada elemento da bateria e preencha na planilha MODELO, item 4

Fim do teste de autonomia de bateria com medição de células



OPERAÇÃO DO APARELHO

Geração de relatórios

Após preencher a planilha MODELO devemos coletar as informações do equipamento, para isto vamos iniciar a explicação da transmissão de dados e software LUFFE1000WIN

43. Vamos coletar os dados do equipamento, primeiro mantenha ligado o equipamento

44. Conecte o cabo USB-C no painel frontal do equipamento e na entrada USB-A do computador alvo

45. Aguarde a instalação do driver caso necessário, varia de computador para computador



NOTA - Não é necessária nenhuma intervenção do usuário neste momento, apenas aquarde

OBS - Neste momento pode ocorrer incompatibilidade de computador e driver do equipamento, certifique-se da comunicação bem sucedida no 'Gerenciador de dispositivos' do Windows onde deve constar o driver da porta COM virtual.





A geração de dados do equipamento é feita automaticamente portanto apenas devemos extrair estes relatórios do aparelho, para isto o software LUFFE1000WIN é necessário. Veremos a seguir como utilizar corretamente o software e usufruir de todas suas funções.

Recomendamos que mantenham sempre em um único computador os relatórios extraídos, não é obrigatório pois o equipamento funciona em qualquer computador mas é uma maneira fácil de manter um controle dos relatórios gerados.



OPERAÇÃO DO APARELHO



Esta é a interface do software **LUFFE1000WIN**, agora veremos suas funções e como utilizá-las. Na tela inicial de "**Identificação**" nós temos: Item 1 "**Identificação**":

- Botão usado para iniciar a comunicação do equipamento Item 2 "**Históricos**":
- Usado para extrair os arquivos gerados durante os testes de autonomia Item 3 "Ocorrências":
- Reservado para análise de falha nos processos Item 4 "**On-Line**":
- Exibe as leituras atuais do equipamento, em tempo real Item 5 "**Parâmetros**":
- Possibilita a configuração do equipamento via software Item 6 "**Arquivo**":
- Possibilita a extração/importação de arquivos salvos em computador Item 7 Caixa de diálogo - "Habilitar conexão":
- Usada para habilitar a comunicação com o equipamento quando marcada e usada para rever arquivos salvos no computador quando desmarcada Item 8 Status de transmissão - "TX" e "RX":
- Exibe o status da transmissão sinalizando em amarelo quando há dados Item 9 Caixa de seleção - "Equipamento":
- Usada em conjunto com "Habilitar conexão" para selecionar arquivos já extraídos para o computador
- Item 10 Barra de status:
- Exibe informações do status da comunicação e modelo do equipamento



OPERAÇÃO DO APARELHO

46. Clique em "Identificação" e aguarde o equipamento se comunicar com o computador

Obs : Preste atenção no indicador de status "TX" e "RX" para saber se o equipamento se comunica com sucesso com o computador, ambas devem acender quando há boa transmissão

KUFFE1000W v.1.0	.27	X
Identificação	Equipamento : LUF1280DBT / Versão - 2.80/ №. Série - 1705114	12 🔻
Históricos	IDENTIFICAÇÃO	
	Equipamento : LUE1280DB	- -
Ocorrencias	Versão 2.80	
On-Line	Serie 17051142	1
Parâmetros	Tipo DESCARREG	ADOR
Arquivo	Parâmetros 23 Medições 8	
	Status 18	
- Uther owners	Ocorrências1 Z	
	Registros de Histórico: 360 Tamanho do Reg.Histórico: 10	
X O X	Tipo de Registro 1	
T,		
Status da Comunicação:		Equipamento:

Após a transmissão ser bem sucedida as informações do equipamento serão exibidas na mesma janela, onde:

- Item 1 : Informações técnicas de versão de software e número de série Item 2 : Informações de registros salvos
- 47. Para continuar com nossa geração de relatório iremos clicar no botão "Históricos" NOTA - Posteriormente neste manual iremos discutir os outros itens

48. Observe a troca de interface e os botões na parte inferior e superior da janela, suas funções são estas:

- Item 1 "Coletar <<":
- Usado para extrair os arquivos do equipamento, todos os relatórios já realizados Item 2 "Excell":
- Usada para abrir o relatório com todas as informações do teste de autonomia no editor de planilhas, Excel ou outro editor de planilhas
 - Item 3 "Grafar / Resumo":

- Usado para exibir o gráfico de descarga da bateria em teste, tensão e corrente durante a descarga

- Item 4 "Listagem":
- Exibe de forma simples os dados do relatório selecionado



OPERAÇÃO DO APARELHO

Item 5 "Editar":

- Usado para editar as informações do relatório selecionado, podendo descrever a hora do teste, seu início e fim, nome de cliente e tipo de bateria

Item 6 "Apagar" :

- Utilizado para apagar o relatório selecionado do computador, no equipamento permanece gravado

Item 7 "Buscador de relatórios" :

- Exibe todos os relatórios extraídos que o computador armazenou

KLUFFE1000W v.1.0	.27			2
Identificação	Equipamento :			•
Históricos	Arauiva · Q	HISTÓF	RICOS	Editar Apagar
Ocorrências	Tempo Tensão Descarga Mínima	Tensão Corrente Média Máxima	Corrente kW Média	
On-Line	9 10 11	12 13	14 15	16
Parâmetros				
Arquivo				
Habilar conexão				
© RX	1	2	3	4
The second secon	Coletar <<	Excel	Grafar / Resumo	Listagern
Status da Comunicação	с			Equipamento:

49. Para começar a extrair os relatórios de testes de autonomia do equipamento clique em "**Coletar <<**" e aguarde o termino da leitura



Ver Itens na Imagem da página 24

Item 1 "Descrição do teste"

- Descrição inserida no arquivo de teste para identificação Item 2 Coluna de "Tempo descarga"
- Exibe em HH:mm o tempo em que o registro foi salvo
- Item 3 Coluna de "Ciclo descarga"
- Exibe a quantidade de ciclos realizados, no momento do registro Item 4 **Coluna de "Tensão mínima"**
- Exibe a tensão mínima, no momento do registro Item 5 Coluna de "Tensão média"
- Faz uma média da tensão, até o momento do registro
- Item 6 Coluna de "Corrente máxima"
- Exibe a corrente máxima, até o momento do registro
- Item 7 Coluna de "Corrente média"
- Exibe a corrente média, até o momento do registro
- Item 8 Coluna de "KW"
- Faz um cálculo para determinar o **KW** por hora de consumo da bateria Item 9 **Coluna de "Ah"**
- Faz um cálculo para determinar o Ah de autonomia da bateria
- 50. Primeiro vamos identificar o arquivo extraido, clique em "Editar"
- Nesta janela nova insira nos campos as informações que julgar necessário, como o exemplo



- Clique em "OK" para salvar alterações, sempre é possível alterar estes campos

51. Clique em "Grafar / Resumo" para analisar o gráfico de descarga da bateria durante o seu teste de autonomia

- Na nova janela selecione o gráfico a ser observado, "Tensão", "Corrente" ou "Tensão + Corrente"
- Selecione também o período a ser observado, por hora, ou por padrão todo o período
- Observe a curva de descarga da bateria para analisar a sua autonomia



www.luffe.com.br

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO



Item 1 "Buscador de período":

- Seleciona o período a ser observado, por hora Item 2 "Gráfico de descarga da tensão":
- Exibe a tensão durante o teste de autonomia da bateria Item 3 "Gráfico de descarga de corrente":
- Exibe a corrente durante o teste de autonomia Item 4 "Abas de seleção de gráfico":
- Seleciona o gráfico a ser exibido

Item 5 "Resumo do teste":

- Exibe um resumo do teste de autonomia

52. Observando as curvas concluímos que a autonomia da bateria está comprometida, o teste indicou apenas 137 Ah

53. Podemos também exibir o resumo de forma simples em "Listagem"

Relatório de Histórico											
🗿 🖪 Zoom 150%											
Luffe1000W		DESC	ARREGADOR								
Equiperperter LUE 1249DET (Marcía 2200/NB Sária 170541455											
Equinamento: LUE124	8DBT / Versão - 2	80/ Nº Série -	17051155								
Equipamento: LUF124 Arquivo: 1 - Teste Men	·8DBT / Versão - 2. sal Luffe - 350 Ah v	.80/ №. Série - ⁄ermelha -W Pi	eríodo informad	do: 17/10/201							
Equipamento: LUF124 Arquivo: 1 - Teste Men Tempo	8DBT / Versão - 2. sal Luffe - 350 Ah v Ciclos	.80/ №. Série - /ermelha -W P/ Tensão	17051155 eríodo informad Tensão	do: 17/10/201 Corrente							
Equipamento: LUF124 <u>Arquivo: 1 - Teste Men</u> Tempo Descarga	8DBT / Versão - 2. <u>sal Luffe - 350 Ah v</u> Ciclos Descarga	.80/ №. Série - <u>'ermelha -W P</u> Tensão Mínima	17051155 eríodo informad Tensão Média	<u>do: 17/10/201</u> Corrente Máxima							
Equipamento: LUF124 Arquivo: 1 - Teste Men Tempo Descarga 01:41	8DBT / Versão - 2. <u>sal Luffe - 350 Ah v</u> Ciclos Descarga 0	80/ Nº. Série - <u>rermelha -W Pr</u> Tensão Mínima 20,3	17051155 <u>eríodo informac</u> Tensão Média 20,3	do: 17/10/201 Corrente Máxima 75,4							
Equipamento: LUF124 Arquivo: 1 - Teste Men Tempo Descarga 01:41 01:39	8DBT / Versão - 2. <u>sal Luffe - 350 Ah v</u> Ciclos Descarga 0 0	80/ Nº. Série - <u>ermelha -W P/</u> Tensão Mínima 20,3 21,0	17051155 eríodo informad Tensão Média 20,3 21,0	do: 17/10/201 Corrente Máxima 75,4 77,7							
Equipamento: LUF124 Arquivo: 1 - Teste Men Tempo Descarga 01:41 01:39 01:34	8DBT / Versão - 2. <u>sal Luffe - 350 Ah v</u> Ciclos Descarga 0 0 0	80/ №. Série - <u>ermelha -W P</u> Tensão Mínima 20,3 21,0 21,4	17051155 eríodo informad Tensão Média 20,3 21,0 21,4	do: 17/10/201 Corrente Máxima 75,4 77,7 78,5							



OPERAÇÃO DO APARELHO

54. Agora clique em "Excel" para exibir o relatório completo em planilha

	А	В	С	D	E	F	G	н	I.			
	COLOG	QUE SEU LOGOTIF		TAB	TABELA DE DESCARGA DE BATERIAS TRACIONÁRIAS							
1			I		om TESTE C realizado.							
,	Inserir valores	nos campos editáveis (c	élulas brancas)	Valor KW/h	7	Consumo KW/h	Ø VALOR!	Ajuste da tensão minima (V)13	Autonomia 4			
1	Testado por	2	Tensão Nomin	al Bateria (V)	Ciclo de Dese	arga (C Horas)	9	#VALOR!	#VALOR!			
2	Data	3	5	5	Capacidade nom	hal da bateria (Ah)	Capacidade real (Ah)	Corrente para descarga (A)	Corrente média para descarga (A)			
	Tipo de bateria	1	Vne minimo (V)	6		à 1	1#VALORI	12 0	0 15			
3				0		י ע	1	1 ∠ °	° 10			
3	Dip 6 ivo: LUF 1248 Artu 6 1 - Teste Me	BDBT / Versão - 2.80/ I Insal Luffe - 350 Ah ve	Nº. Série - 17051155 rmelha -W Período info	ormado: 17/10/2017	09:20:00 até 17/10/20	7 11:00:00	I" TROIL	12 *	• 15			
; ;	Anulo 1 - Teste Me Hora do registro	BDBT / Versão - 2.80/1 Insal Luffe - 350 Ah ve A-Corrente	Nº. Série - 17051155 ermelha -W Período info T=Tensao bateria	ormado: 17/10/2017 Temp.Amb.	09:20:00 até 17/10/20 Temp.Bat	7 11:00:00 Densidade	KWh	Descarga Ah	Consumo			
3 4 5 6	Hora do registro 00:00	DBT / Versão - 2.80/1 Insal Luffe - 350 Ah ve A-Corrente 0 18	Nº. Série - 17051155 rmelha -W Perlodo info T=Tensao bateria 24,6 19	Temp.Amb.	09:20:00 até 17/10/20 Temp.Bat 23	7 11:00:00 Densidade 23	KWh 20	Descarga Ah	Consumo #222RI			
3 4 5 6 7	Hora do registro 00:00 00:04	DBT / Versão - 2.80/ Insal Luffe - 350 Ah ve A-Corrente 0 18 85,3	Nº. Série - 17051155 rrmelha - W Perlodo info T=Tensao bateria 24,6 19 23,4	Temp.Amb.	09:20:00 até 17/10/20 Temp.Bat 23	7 11:00:00 Densidade 23	KWh 20 0,1	Descarga Ah	Consumo #222RI #VALORI			
3 4 5 6 7 8	Hora do registro 00:00 00:04 00:09		N ^o . Série - 17051155 rrmelha -W Periodo info T=Tensao bateria 24,6 23,4 23,4	ormado: 17/10/2017 Temp.Amb. 23	09:20:00 até 17/10/20 Temp.Bat 23	7 11:00:00 Densidade 23	KWh 20 0,1 0,3	Descarga Ah 20 6,8 13,9	Consumo #222RI #VALORI #VALORI			
3 4 5 6 7 8 9	Hora do registro 00:00 00:04 00:14		NP. Série - 17051155 rrmelha -W Periodo info T=Tensao bateria 24,6 19 23,4 23,4 23,4 23,3	ormado: 17/10/2017 Temp.Amb. 23	29:20:00 até 17/10/20 Temp.Bat 23	7 11:00:00 Densidade 23	KWh 20 0,1 0,3 0,4	Descarga Ah 20 6,8 13,9 20,9	Consumo #212RI #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI			
3 4 5 6 7 8 9 0	Difference LUF 1246 Arrun 0 1 - Teste Me Hora do registro 00:04 00:04 00:09 00:14 00:19		NP: Série - 17051155 rmelha -W Periodo info T=Tensao bateria 24,6 23,4 23,4 23,4 23,3 23,3	ormado: 17/10/2017 Temp.Amb. 23	09:20:00 até 17/10/20 Temp,Bat 23	7 11:00:00 Densidade 23	KWh 20 0,1 0,3 0,4 0,6	Descarga Ah 6,8 13,9 20,9 28,0	Consumo #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI			
3 4 5 6 7 8 9 0	Dependence Hora do registro 00:00 00:04 00:09 00:14 00:19 00:24		NP: Série - 17051155 melha - W Periodo info T=Tensao bateria 24.6 9 23.4 23.4 23.3 23.3 23.2	ormado: 17/10/2017 / Temp.Amb. 23	09:20:00 até 17/10/20 Temp,Bat 23	7 11.00.00 Densidade 23	KWh 20 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8	Descarga Ah 20 6,8 13,9 20,9 28,0 36,1	Consumo #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI			
5 5 7 3 9 1 .	Characterization Control Contr	T / Versão - 2.80// BDBT / Versão - 2.80// BDBT / Versão - 2.80// A-Corrențe 0 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 84,7 84,7 Planilha1 ⊕	Pr. Serie - 17051155 rrmelha - W Periodo info T=Tensao bateria 23,4 23,3 23,3 23,3 23,2 23,2	ormado: 17/10/2017 / Temp.Amb. 23	09:20:00 até 17/10/20 Temp,Bat 23	7 11:00:00 Densidade 23	KWh 20 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8	Descarga Ah 6,8 13,9 20,9 28,0 35,1	Consumo #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI #VALORI			

Item 1 "Logotipo":

- Possibilita o uso de imagem, logotipo
- Item 2 "Testado por":
- Campo para dados de operador Item 3 "Data":
- Campo para inserir Data do teste
- Item 4 "Tipo de bateria":
- Campo para descrever tipo de bateria Item 5 "Tensão nominal da bateria (V)":
- Define a tensão nominal da bateria Item 6 "Vpe mínimo (V)":
- Define tensão mínima por elemento Item 7 "Valor KW/h":
- Define o valor do KW/h Item 8 "Capacidade nominal da bateria - Exibe corrente no momento do registro (Ah)":
- Define Ah de bateria em teste
- Item 9 "Ciclo de descarga (C horas)":
- Define regime de teste "C" Item 10 "Consumo (KW/h)":
- Exibe consumo da bateria conforme Exibe autonomia da bateria em Ah
- teste
- Item 11 "Capacidade real (Ah)":
- Item 12 "Corrente para descarga (A)":
- Define corrente para descarga em - Não usados função de 'C"

Item 13 "Ajuste de tensão mínima (V)":

- Exibe tensão mínima conforme Vpe mínimo
- Item 14 "Autonomia":
- Exibe autonomia da bateria após teste Item 15 "Corrente média para descarga (A)":
- Exibe corrente média para descarga no teste
- Item 16 "Informações do teste":
- Exibe informações do arquivo
- Item 17 Coluna "Hora do registro":
- Exibe hora em que o registro foi gerado Item 18 Coluna "A-Corrente":
- Item 19 Coluna "T=Tensão bateria":
- Exibe tensão no momento do registro Item 20 Coluna "KW/h":
- Exibe consumo da bateria em KW/h
- Item 21 Coluna "Descarga Ah":
- Item 22 Coluna "Consumo":
 - Exibe consumo em Real (R\$) da bateria
- Define capacidade real em função de "C" Item 23 "Temp. Amb.", "Temp.Bat", " Densidade":



26

OPERAÇÃO DO APARELHO

55. Agora preencha os campos editáveis com as informações da planilha **MODELO**

4	A	B	С	D	E	F	G	Н	I .
3		LUF	FΕ	TAB	ELA DE DES	CARGA DE	BATERIAS	TRACIONÁ	RIAS
2	~ ~X	Image: Construction of the second o							
0	Inserir valores	nos campos editáveis (c	élulas brancas)	Valor KW/h	R\$ 1,20	Consumo KW/h	R\$ 3,60	Ajuste da tensão minima (V)	Autonomia
1	Testado por	LUFFE	Tensão Nomin	al Bateria (V)	Ciclo de Desc	arga (C Horas)	4	20,4	46%
2	Data	01/11/2017	24	4	Capacidade nomi	nal da bateria (Ah)	Capacidade real (Ah)	Corrente para descarga (A)	Corrente média para descarga (A)
3	Tipo de bateria	Tracionária	Vpe minimo (V)	1,7	3	50	297	74	86
=1	Disnositivo: LLE 1248	IDBT (Marsão - 2.80()	P Sorie - 17051155						

56. Observe agora que nos campos não editáveis os valores são exibidos assim que se é inserido os valores nos campos de definição.

De acordo com nossa planilha o teste indicou uma autonomia de 46%

57. Agora observe o gráfico de descarga na parte inferior da planilha



Item 1 "Curva de tensão na descarga"

Item 2 "Curva de corrente na descarga"

Item 3 "Tempo de registro"

58. Por mais que a autonomia esteja em 46% a curva de tensão e corrente está dentro do esperado na descarga



59. Salve a planilha, menu "**Arquivo**" do Excel "**Salvar como**", em local de fácil acesso com o nome do teste

Descobrindo o motivo da bateria estar com 46% de autonomia NOTA - Necessário teste com medição de células

Análise da planilha MODELO

60. Abra novamente a planilha MODELO

61. Preencha a planilha com os valores anotados na folha impressa $\ensuremath{\textbf{MODELO}}$

н	10	- I	× ✓ J	6 350 R	,	r p		,	ĸ	LM	N D	0 9		T L U
4 5 6 7	1		LU dústria de Car	FF regadores de Ba	E		LAUDO DE DESCARGA DE BATERIAS DET 1.000W Observação - Capacidade real da bateria pode variar de acorde con TENE Crealizado							
ه ٩		hererir valore	e nos campos o	Cliente		L	affe		Correnta média para descarga (A)	86	Autonomia	46%		
		Data 17/10/2017			Capacidade nominal da bateria (Ah)		350	350 Tensão nominal da bateria (V)		o nominal da ateria (V)	24	Ajuste da tensão minima (V)	Correnta para descarga (A)	Capacidade real (Ah)
u 10	Res	Responsável Luffe		Ciclo de Descarga (C Horas)		a 4 Vpe minimo (V)		1,70	20,4	74	297			
						Análise	da bateria	a:			Ah do arquivo DBT (Ah)	137,6	Nº do arquivo DBT	1
	2	Horári	o da medigã	io (horas)	09:20	10:20	11:00							
*	1 Mar		Anal	ise inicial		1" hora	2" hora	3"	hora	4" hora	5" hora	6" hora	7° hora	8" hora
v H	HEG.	Densidade Inicial	Densidade Final	Vpe Inicial	Vpe (pico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)	V (pi	pe ico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)	Vpe (pico)
	11	1250	1175	2,07	1,96	1,87	1,81							
	21	1250	1175	2,08	1,95	1,84	1,69			_				

1	^	8	¢	0	L.	P 0	8	1 K	L M	N 0	P U	R S	1 0 1
19	1°	1250	1175	2,07	1,96	1,87	1,81						
20	2°	1250	1175	2,08	1,95	1,84	1,69						
81	3°	1250	1175	2,08	1,96	1,88	1,83	nc	1				
22	4°	1250	1175	2,08	1,95	1,86	1,76	ПС					
20	5°	1250	1175	2,07	1,96	1,88	1,82						
24	6°	1250	1175	2,08	1,96	1,87	1,81						
8	7°	1250	1175	2,08	1,96	1,86	1,77						
25	8°	1250	1175	2,08	1,96	1,85	1,63						
27	9°	1250	1175	2,08	1,96	1,88	1,83						
28	10°	1250	1175	2,07	1,95	1,88	1,81						
29	11°	1250	1175	2,08	1,96	1,88	1,80						
30	12°	1225	1125	2,06	1,95	1,85	-0,30						
	POS						Resum	n de anális	se.				
		24 Vo	lts Gráfi	to 24Volts	+					•			





OPERAÇÃO DO APARELHO

	в	c	0	ε	F G	н і	J K	L M	N 0	P Q	R \$	τυ
10°	1250	1175	2,07	1,95	1,88	1,81						
11°	1250	1175	2,08	1,96	1,88	1,80						
12°	1225	1125	2,06	1,95	1,85	-0,30						
POS						Resumo	de anális	ie:				
inser	rir valores nos nte e tempera	campos de sura apenas	Inicial	Pico	1° hora	2° hora	3° hora	4° hora	5° hora	6° hora	7° hora	8° hora
Te	nsão da bat	eria (V)	24,91	23,48	22,4	19,26	0	0	0	0	0	0
	Temperatur	a (°C)	25	25	25	25						
Corre	ente média (A)	80	Corrente (A)	85	81	75						

62. Com a planilha preenchida podemos observar os detalhes da descarga, todas as células individualmente

63. Observe a **12º célula**

Sua densidade final está baixa, sua tensão ao final do teste (teste bloqueado por tensão) ficou negativa

NOTA - É comum células ficarem negativas devido ao teste de autonomia, com isto podemos evidenciar as células que precisam ser trocadas de forma fácil, o que acontece é que a célula não aguenta mais a corrente sendo consumida e então sua tensão cai rapidamente até ficar em valores negativos, abaixo de zero

A autonomia da bateria foi **prejudicada** devido a 12º célula que forçou a tensão para baixo, caso a célula estivesse boa o teste continuaria por mais tempo garantindo mais autonomia

64. Podemos observar também o valor da corrente de descarga média e a tensão da bateria na parte inferior da planilha **MODELO**

65. Termine de preencher a planilha com o valor de **Ah** do arquivo do relatório para exibir a autonomia nesta planilha também.

66. Salve esta planilha no mesmo local da planilha gerada pelo software LUFFE1000WIN

67. Imprima ambas planilhas para ter o laudo completo

Geração de relatório completa Voltando ao programa LUFFE1000WIN Veremos agora como acessar as outras funções do software



www.luffe.com.br

OPERAÇÃO DO APARELHO

Modo On-Line

Para acessar o modo **On-Line** é necessário estar com o equipamento conectado ao computador

- 1. Com o equipamento ligado
- 2. Conecte o cabo de comunicação USB-C no computador
- 3. Clique em "Identificação"
- 4. Aguarde comunicação
- 5. Clique no Modo "On-Line"
- 6. Observe o status em tempo real do equipamento

Parâmetros

Para acessar a interface de configuração do equipamento prossiga a partir do **passo 4** da descrição anterior.

- 1. Clique em "Parâmetros"
- 2. Clique em "Receber <<"
- 3. Observe os parâmetros já configurados do equipamento

4. Para mudar algum valor dê dois cliques no campo a ser alterado e entre com o valor desejado, obedecendo às regras da interface

5. Clique em "Enviar >>" para salvar as informações na placa

ldentificação	Equipament	o : JUF1248DBT / Versão - 2.7	57 NP. Série - 16	J10074 <u></u>	
Históricos		PARÂ	METROS		
		Registros de 29	1/06/2017 08:35	:53	
	ld	Descricao	Valor		-
	7	TEMP FINAL/MIN.	Z		
	8	TENSAO FINAL	485		
	9	CORRENTE FINAL	89		
Parâmetros	10	TEMPO DESC.CICLO	1		
r arameros	11	TEMPO INTERVALO	1		
Arquivo	12	NRO DE CICLOS	Z		
	13	Ah DE DESCARGA	2		
	14	KV DE DESCARGA	D		
	15	LIMITE CORRENTE	200		
- Habilitar conexão	16	TEMPO ENTRE REGS	5		
	17	TEMPO DESCARGA (s	0		
	18	TEMPO DESCARGA (m	D		
TX	19	MODO DO MENU	D		
	ZO	AJUSTE CORRENTE (D		
RX	21	NRO DE SERIE	74		
	,		·		Ŧ
	Rece	eber <<		Enviar >>	
nvio de Parâmetros termina	ida.			LUF1248DBT 2.75	

OPERAÇÃO DO APARELHO

Arquivo

Para acessar a interface do Arquivo do equipamento prossiga a partir do passo 4 da descrição anterior.

- 1. Clique em "Arquivo"
- Observe que é possível exportar e importar arquivos do software
- 2. Para exportar : Clique em "Exportar" e escolha a pasta destino
- 3. Para importar : Clique em "Importar" e escolha a pasta destino com o arquivo .DBH
- 4. Aguarde a operação ser concluída



Isto conclui a Operação do aparelho



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cuidados com a bateria

Lembrando sempre que para ter uma bateria em boas condições por um longo período de tempo é necessário adotar rotinas corretas de uso e de carga. O ciclo de bateria deve ser respeitado e ela deve ser carregada por completo, o uso de uma bateria não deve ultrapassar nunca os 20% de carga (é possível porém altamente **NÃO** recomendável) pois as placas internas da bateria perderão sua vida útil mais rápido e também acidentes estão propícios a ocorrer se a solução ficar desbalanceada devido a descarga profunda. Os níveis das baterias devem ser monitorados rigorosamente a fim de completar sempre que necessário a solução com água destilada (livre de minerais) (se necessário consultar assistência técnica para maiores orientações).

Cuidados com o descarregador

Sempre manuseie os conectores de bateria com o equipamento desarmado, sempre que possível desarme os disjuntores de ajuste de corrente para evitar acidentes. O equipamento não proporciona um risco de choque elétrico quando não está conectado na bateria porém quando está liberado para descarga seus terminais podem gerar faiscamento quando conectados em uma fonte de corrente (bateria).

Mantenha o equipamento e as garras sempre limpas e livre de zinabre a fim de evitar mal contatos nos polos da bateria para não gerar faíscas.

Consultar assistência técnica

É recomendável a consulta sempre que houver dúvidas na hora de utilizar o equipamento para que não ocorram acidentes com o usuário e os equipamentos envolvidos no teste. O mau uso do aparelho provocará danos graves para a bateria em teste se configurado de maneira errada, nunca esqueça de configurar corretamente o equipamento.

Cuidados na operação

É de importância vital o uso de EPI's durante todo o processo de teste de autonomia ou durante o trabalho com qualquer tipo de bateria, o uso de óculos de proteção e luvas de proteção é obrigatório e sempre deve ser respeitado o seu uso.



Equipamento não liga:

- Verificar tensão de alimentação 220VAC 10% 60Hz
- Verificar estrutura dos cabos de alimentação (cortes ou rompimentos)
- Verificar fusível interno (6A) NOTA Consultar Ass. Téc.

Equipamento desliga antes do desejável:

- Verificar configurações do equipamento (F2, F10, F11, F15, F17, F18)
- Verificar corrente de saída (valor não deve exceder potência máxima)
- Verificar tensão da bateria
- Verificar mal contato em cabos da bateria
- Consultar Ass. Téc.

Equipamento não mede tensão:

- Verificar cabos de conexão da bateria
- Medir em paralelo com a medição da placa a tensão da bateria
- Testar em outra bateria
- Consultar Ass. Téc.

Equipamento não mede corrente:

- Verificar cabos de conexão da bateria
- Ligar todos os ajustes de corrente
- Medir em paralelo com a medição da placa a corrente
- Testar em outra bateria
- Consultar Ass. Téc.

Equipamento sem corrente de descarga:

- Verificar cabos de conexão da bateria
- Ligar todas os ajustes de corrente
- Medir em paralelo com a medição da placa a corrente
- Testar em outra bateria
- Consultar Ass. Téc.

Equipamento não comunica:

- Manter equipamento ligado
- Verificar drivers instalados da porta COM virtual
- Reinstalar drivers da porta COM virtual
- Registro de driver dentro de COM3 a COM15 (acima não comunica)
- Testar em outro computador
- Reiniciar computador e equipamento







www.luffe.com.br